



FICHA TÉCNICA

POLIÉSTER G13 BAÑO LATEX TEXTURADO L1601

WORKSAFE



El guante de protección L1601, con base de poliéster tejido a máquina y revestimiento de látex texturado en palma y dedos, brinda buen agarre, sensibilidad y confort, mientras que su dorso ventilado mantiene la mano fresca, y el látex de caucho natural es resistente a líquidos, alcoholes y acetonas.

Aplicaciones:

- ✓ Recomendado para tareas de ensamble; Herramientas manuales
- ✓ Industria de la madera; Construcción.
- ✓ Industria textil; Industria automotriz; Jardinería.
- ✓ Tareas generales, mantenimiento.

Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar defectos, grietas y desgarros. Usar guantes nuevos si es necesario.
- ✓ Lavar y secar bien las manos antes de usarlos.
- ✓ Limpiar y dejar secar los guantes antes de reutilizarlos.
- ✓ Guardar en su embalaje, protegidos de luz, calor y humedad.

Certificaciones:



Más información

 www.casi.ar



CASI COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE
EMPRESAS LIDERES